



# Incurve

---



Incurve är en helt ny andningsapparat med ett unikt bärställ som tagits fram i samarbete med rökdykare – med varje liten detalj i åtanke. Incurve-bärstället har ett minimum av textildelar och är enkelt att rengöra, robust och har låg vikt – utan att kompromissa med komforten.

Axelremmarna och höftbältet är gjorda av icke-textila material för att undvika kontaminering och är kroppsformade för att ge optimerad ergonomi.

Bärstället kan enkelt anpassas till olika kroppsstorlekar med fyra olika storleksinställningar ("S", "M", "L", "XL"). Den valda storleken kan tydligt ses från både framsidan och baksidan. Tack vare den praktiska utformningen kan storleksjusteringen göras med flaskan monterad och utan att behöva ta loss apparaten från fästet i brandbilen.

Regulatorheten har manometer, varningsvissla samt en extra luftanslutning som tillval. Den hållbara regulatorn är av instickstyp och har beprövad funktionalitet med hög flödeskapacitet som bibehåller säkerhetsstrycket även vid extrem andningsfrekvens och låga flasktryck. Instickskonstruktionen underlättar vid service och reparationer och ger korta driftstopp.

- Höftbältet och axelremmarna rör sig oberoende av varandra för maximal rörlighet
- Stort räddningshandtag – enkelt att ta tag i och dra ut rökdykaren om det behövs
- Öppen ryggplatta för god ventilation och låg vikt

- Lätthanterlig och justerbar flaskrem
- Flera fästpunkter för tillbehör
- Liten och lätt varningsvissla
- Regulatorenheten har snabbfäste till ryggplattan

Incurve andningsapparat kan kombineras med olika modeller av masker och andningsventiler, som beskrivs under "Rökdyk" / "Mask".

Apparatversionerna exkluderar ansiktsmask, andningsventil och flaska.

Det finns versioner som har en snabbkoppling med integrerad flödesbegränsare mellan regulator och flaska.

Det finns versioner utan extra anslutningar eller med extra anslutning på andningsslangen och/eller extra luftanslutning för luftförsörjning.

Andningsapparaten Incurve kan både användas med enkelflaska och dubbla flaskor. Se "Tillbehör" nedan för monteringsats för dubbla flaskor, T-stycke och distanskloss.

Ett tillval i form av en hållare för att parkera andningsventilen när den inte är ansluten till masken finns för vissa modeller av andningsventiler och är listade under "Tillbehör" nedan.

## Teknisk specifikation

Flöde : 1350 l/min

Godkännande : PPE 2016/425

Anslutning : Cylinder - EN 144 / QC

Material : Heat resistant polymer backplate

Material (2) : Kevlar webbing

Standard : EN137 Type 2

Varning : Pneumatic whistle

Vikt : ~ 3.6 kg (excl. mask & breathing valve)

# Godkänn cookies från den här webbplatsen

---

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies