



# Helkomposit - 6.8 L

---

Interspiro ultralätta helkompositflaskor finns i volymen 6,8 liter med obegränsad livslängd, "NLL" — Non-Limited Life. De erbjuder mycket låg vikt och tillförlitlig konstruktion. Flaskan kan som tillval utrustas med snabbkoppling (QC) för flaska.

Det finns åtskilliga alternativ för flaskventilerna:

Flaskventiler med flödesbegränsare (EFV) = Minskar luftflödet från flaskan vid skada eller oavsiktlig öppning.

Säkerhetsspärr = Mekanism som förhindrar oavsiktlig stängning, "dra för att stänga" eller "tryck för att stänga".

Manometer = Integrerad liten manometer visar flasktrycket.

Sprängbleck = En säkerhetsventilanordning som skyddar flaskan mot övertryck.

Följande flaskventilskombinationer är tillgängliga.

- In-line-version med handhjul som pekar rakt neråt från flaskan.
  1. Grundläggande version
  2. EFV
  3. EFV + säkerhetsspärr
  4. EFV + säkerhetsspärr + manometer
  
- 90° version med handhjul som är vinklat 90° från regulatoranslutningen.

Levereras som standard med sprängbleck, säkerhetsspärr och EFV.

  1. Grundläggande version, säkerhetsspärr som stängs med ett tryck
  2. Manometer, säkerhetsspärr som stängs med ett tryck
  
- 180° version med handhjul som är vinklat 180° från regulatoranslutningen.

Levereras som standard med sprängbleck, säkerhetsspärr som stängs med ett tryck och EFV.

  1. Grundläggande version
  2. Manometer

Flaskan levereras gulmålad.

Den tekniska specifikationen nedan gäller en tom flaska exklusive flaskventil.

## Teknisk specifikation

Godkännande : 2014/68/EU

Standard : EN12245

Material : PET-liner (termoplastisk polyester)

Material (2) : Kolfiber med epoxyharts

Anslutning : M18 x 1.5 halsgänga

Livslängd : Obegränsad livslängd (NLL)

Arbetstryck : 300 bar

Testtryck : 450 bar

Andningsgas : Andningsluft (EN12021)

Volym : 6.8 L

Längd : 522 mm

Diameter : 164-168 mm

Vikt : 3.5 kg

# Godkänn cookies från den här webbplatsen

---

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies