



Kompositpaket, 2 x 7.2L



Flaskpaketet har en total volym på 14,4 liter och flaskorna har obegränsad livslängd, "NLL" — Non-Limited Life. Detta stora flaskpaket lämpar sig för uppdrag som kräver förlängd aktionstid.

Flaskpaketet består av två flaskor som är hopmonterade med ett rör skyddat inuti bärhandtaget och är utrustat med en enda flaskventil.

Jämfört med det tidigare flaskpaketet Spirolite 2 x 6,7 L, har det nya utförandet större luftvolym men vikten har reducerats med 18%.

Designen med två flaskor som ett flaskpaket har följande fördelar:

- Tyngdpunkten ligger närmare kroppen
- Möjliggör friare rörelser, t.ex. när man ligger på rygg och sprutar vatten mot taket
- Enklare att dra ut rökdykaren i en nödsituation
- Enklare hantering eftersom det inte kan rulla och är enkel att placera upprätt

Flaskventilen har sprängbleck och ratten har en säkerhetsspärr för att förhindra oavsiktlig stängning.

En manometer placerad inuti bärhandtaget finns som tillval.

Flaskpaketet kan som tillval utrustas med snabbkoppling till regulatorn.

Teknisk specifikation

Godkännande : 2014/68/EU (PED)

Standard : EN12245

Material : Kolfiber med epoxiharts

Material (2) : PET innerliner

Anslutning : M18 x 1.5 halsgänga

Livslängd : Obegränsad, "NLL"

Arbetstryck : 300 bar

Testtryck : 450 bar

Andningsgas : Andningsluft (EN12021)

Volym : 14.4 L

Längd : 677 mm

Bredd : 360 mm

Tjocklek : 165 mm

Vikt : 9.1 kg

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies