



Steel cylinder - 6.0 L



6-liters stålflaskan är hållbar och tillförlitlig med åtskilliga modeller av flaskventiler:

Flaskventiler med flödesbegränsare (EFV) = Minskar luftflödet från flaskan vid skada eller oavsiktlig öppning.

Säkerhetsspärr = Mekanism som förhindrar oavsiktlig stängning, "dra för att stänga" eller "tryck för att stänga".

Manometer = Integrerad liten manometer visar flasktrycket.

Sprängbleck = En säkerhetsventilanordning som skyddar flaskan mot övertryck.

Följande flaskventilskombinationer är tillgängliga.

In-line-version med handhjul som pekar rakt neråt från flaskan.

1. Grundläggande version

2. EFV + säkerhetsspärr

90° version med handhjul som är vinklat 90° från regulatoranslutningen.

Levereras som standard med sprängbleck och säkerhetsspärr.

1. Grundläggande version

2. Manometer och EFV

180° version med handhjul som är vinklat 180° från regulatoranslutningen.

Levereras som standard med sprängbleck och säkerhetsspärr som stängs med ett tryck.

1. Manometer

2. EFV

Flaskan levereras gulmålad.

Den tekniska specifikationen nedan gäller en tom flaska exklusive flaskventil.

Teknisk specifikation

Godkännande : 2014/68/EU (Tryckkärlsdirektivet)

Standard : ISO9809-2

Anslutning : M18 x 1.5 halsgänga

Livslängd : Obegränsad

Arbetstryck : 300 bar

Testtryck : 450 bar

Andningsgas : Andningsluft (EN12021)

Volym : 6.0 L

Längd : 510 mm

Diameter : 140 mm

Vikt : 7.1 kg

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies