



Hörselkåpor för hjälms, Nexus- kontakt 5-pol

De aktiva hörselkåporna är utformade för att skydda bäraren mot skadligt högt ljud. Dom kopplas in med kontakt till Spirocom maskenhet för att överföra ljud från gruppkommunikation och PTT-ljud från långdistansradio.

Kåporna är utrustade med elektronik för återgivning av omgivande ljud. Två externt monterade mikrofoner fångar upp det omgivande ljudet och högtalare inuti hörselskyddet återger ljudet i stereo. Ljudåtergivningen är begränsad till max 82 dB(A) för att förhindra hörselskador.

Hörselkåporna kopplas ihop med en variant av Spirocom avsedd för kåpor och har fästen som passar till Brandhjälms F300.

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies