



Spirocom GRA



Spirocom GRA (Generic Radio Adapter) är en radioadapter som kan anslutas till de flesta välkända långdistansradioapparater på marknaden. Spirocom-systemet är konstruerat för att fungera i de svåra förhållandena vid en brand och ändå leverera ljud med hög kvalitet.

Den korta sladden har en kontakt som ansluter till kontakten på långdistansradion. En robust fästklämna finns som tillbehör för att säkra adaptern i en bärficka.

Knapparna och displayen används för att ställa in gruppnumret. Gruppinställningen görs i förväg och enheten kommer ihåg den. Det enda du behöver göra på väg till en incident är att starta systemet. Under användning har adaptern ett säkerhetslås för att eliminera risken för att knapparna aktiveras av misstag när radion bärs i en ficka.

Högst upp på enheten finns en anslutning för kringutrustning, till exempel en extern PTT eller mikrofon/högtalare på kragen.

- Display som visar inställning av gruppnummer
- Knappar för att växla mellan gruppnummer
- Kontakt för anslutning av tillbehör
- Drivs med tre AAA-batterier

- Indikering av batterinivå och av låg batterispänning
- Version med Ex/UL-klassificering

Teknisk specifikation

Godkännande : EU - CE approved

Standard : EU - EX II 1 G Ex ia IIC T4 (some models)

Frekvens EU : 868 Mhz

Batterityp (2) : 3 x AAA

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies