



Spirocom RAI



Spirocom RAI (Radio Adapter Interface) är en radioadapter som enkelt fästs direkt vid långdistansradion. Spirocom-systemet är konstruerat för att fungera i de svåra förhållandena vid en brand och ändå leverera ljud med hög kvalitet.

Den inkluderade fästpunkten monteras på långdistansradion. Med fästet monterat kan RAI-enheten sättas in i fästet för att anslutas direkt i radiokontakten. RAI-adaptern säkras sedan vid radion genom att handskruven på fästet dras åt.

Knappen och displayen används för att ställa in gruppnumret. Gruppinställningen görs i förväg och enheten kommer ihåg den. Det enda du behöver göra på väg till en incident är att starta

systemet. Under användning har adaptorn ett säkerhetslås för att eliminera risken för att knappen aktiveras av misstag när radion bärs i en ficka.

Högst upp på enheten finns en robust och vattentät anslutning för kringutrustning, till exempel en extern PTT eller mikrofon/högtalare på kragen.

- Display som visar inställning av gruppnummer
- Knapp för att växla mellan gruppnummer
- Kontakt för anslutning av tillbehör
- Drivs via långdistansradion

Frekvens EU : 868 MHz

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies