



Divator MKII P+ ytförsörjningsslang



Den unika utformningen, med en lätt slang som också fungerar som säkerhetslina, ger dykaren mycket god manövrerbarhet samtidigt som säkerheten är hög vid slangdykning.

Med en slang som väger bara 10 procent så mycket som en traditionell lågtrycksslang är den mycket enklare att hantera för dykaren och påverkas mindre av strömmar. Eftersom regulatorn är inbyggd i dykarens utrustning behöver dykskötaren inte justera trycket manuellt – och därmed kan hela teamet fokusera på uppdraget.

Divator MKII P+ ytförsörjningsslang är en unik lösning som distribuerar högt tryck till dykaren. Själva luftslangen är både lätt och mycket stark. 60-metersslangen är endast 10 mm i diameter och väger mindre än 5 kg. Den tar mindre plats, sänker vikten som måste bäras och ger betydligt mindre motstånd i strömt vatten.

Slangen fungerar också som en säkerhetslina godkänd för 900 kg.

- Den minimala diametern minskar motståndet betydligt
- Slangen fungerar även som säkerhetslina
- Finns i längder upp till 120 meter

- En tunn kommunikationskabel kan lindas runt slangen

Teknisk specifikation

Godkännande : 89/686/EEC

Standard : EN 15333

Mått : Ø 10 mm / 0.39 tum

Godkänn cookies från den här webbplatsen

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Genom att klicka på "Godkänn" samtycker du till vår [integritetspolicy](#) och [cookiepolicy](#).

- Acceptera inte cookies
- Acceptera endast funktionella cookies
- Godkänn alla cookies